


Instrucciones de funcionamiento y de montaje

Válvulas de cierre de paso - STEVI® 405 / 460

DN 15 - 250



Índice de contenido

1.0 Generalidades sobre las instrucciones de funcionamiento	4-2	7.0 Cuidado y mantenimiento	4-9
2.0 Avisos de peligro.....	4-2	7.1 Cambio de las juntas-husillo	4-9
2.1 Significado de los símbolos	4-2	7.1.1 Modelo con empaquetaduras angulares.....	4-9
2.2 Conceptos relevantes para la seguridad.....	4-2	7.1.2 Modelo con empaquetadura de prensaestopas	4-10
3.0 Almacenamiento y transporte	4-2	7.1.3 Modelo con fuelle.....	4-12
4.0 Descripción	4-3	7.2 Cambio de las válvulas interiores.....	4-14
4.1 Margen de aplicación	4-3	7.2.1 Cambio del cono y del vástago.....	4-14
4.2 Modo de funcionamiento	4-3	7.3 Par de apriete.....	4-15
4.3 Representación	4-4	7.3.1 Pares de apriete de las tuercas hexagonales	4-15
4.4 Datos técnicos.....	4-5	8.0 Causas y remedios en caso de perturbaciones en el funcionamiento.....	4-15
4.5 Marca	4-5	9.0 Cuadro de búsqueda de fallos	4-16
5.0 Montaje	4-6	10.0 Desmontaje de la robinetería, así como de la parte superior.....	4-17
5.1 Instrucciones generales de montaje	4-6	11.0 Garantía.....	4-17
5.2 Indicaciones de montaje sobre el lugar de instalación	4-7		
5.3 Indicaciones sobre el montaje y desmontaje de accionamientos.....	4-7		
6.0 Puesta en marcha.....	4-8		

1.0 Generalidades sobre las instrucciones de funcionamiento

Este manual de instrucciones sirve para indicar cómo realizar de forma segura el montaje y mantenimiento de la robinetería. En caso de dificultades que no puedan solventarse con ayuda del manual de instrucciones, póngase en contacto con el proveedor o fabricante.

Es vinculante para el transporte, almacenamiento, montaje, puesta en marcha, servicio, mantenimiento, reparación.

Se han de observar y respetar las indicaciones y advertencias.

- El manejo y la realización de otros trabajos han de ser efectuados por personal cualificado y todas las tareas deben ser supervisadas y controladas.

El establecimiento del ámbito de responsabilidad, de competencia y de supervisión del personal corresponde al propietario.


- En caso de puesta fuera de servicio, mantenimiento o reparaciones se han de consultar y cumplir de manera adicional los requisitos regionales de seguridad vigentes.

El fabricante se reserva el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones y mejoras técnicas.

Este manual de instrucciones cumple las exigencias contenidas en las directivas de la UE.

2.0 Avisos de peligro

2.1 Significado de los símbolos



Advertencia ante un peligro general.

2.2 Conceptos relevantes para la seguridad

En este manual de servicio y montaje se llama la atención de forma particular sobre peligros, riesgos e información relevante para la seguridad siendo destacados en una representación.

Las indicaciones marcadas con el símbolo señalado anteriormente y “**¡ATENCIÓN!**” describen medidas de comportamiento cuya no observancia pueden ocasionar lesiones graves o poner en peligro la vida del usuario o de terceros, así como daños materiales a la instalación o al medio ambiente. Es imprescindible su seguimiento y, respectivamente, su observancia.

No obstante, la observancia de otras indicaciones de transporte, montaje, operación y mantenimiento, aunque no hayan sido especialmente resaltadas, así como de los datos técnicos (en las instrucciones de funcionamiento, en documentación del producto y en el propio aparato) es igualmente indispensable para evitar averías que, por su parte, puedan ocasionar daños directa o indirectamente en personas u objetos.

3.0 Almacenamiento y transporte

**¡ATENCIÓN!**

- *Proteger contra agresiones externas (como caídas, golpes, vibraciones, etc.).*
- *No se podrán usar para fines extraños las estructuras de las válvulas, como accionamientos, manivelas, cubiertas, como apoyo de medios externos como, p. ej., ayudas para subida, puntos de anclaje para dispositivos de elevación, etc.*
- *Para realizar trabajos de montaje se han de utilizar medios de elevación y transporte adecuados. Pesos, véase hoja-catálogo.*

- A -20°C hasta +65°C.

- Se ha aplicado una primera capa de pintura para evitar la corrosión durante el transporte y almacenamiento. Evitar daños en ella.

4.0 Descripción

4.1 Margen de aplicación

Las válvulas son apropiadas para “bloquear sustancias líquidas, gaseosas y vaporizadas en la técnica de procedimientos y de procesos, así como en la construcción de instalaciones”.



¡ATENCIÓN!

- Las posibilidades, cambios y límites de aplicación se han de consultar en la hoja-catálogo.
- Determinados medios requieren o excluyen la utilización de determinados materiales de construcción.
- La robinetería ha sido diseñada para condiciones de aplicación normales. Si las condiciones recaen más allá de estas exigencias como, p. ej., medios agresivos o abrasivos, el propietario ha de indicarlo al realizar el pedido.
- Los equipos de fundición gris no deben aplicarse en instalaciones autorizadas según la norma TRD 110.

Las especificaciones se rigen por la directiva sobre equipos a presión 2014/68/UE.

La observancia recae bajo la responsabilidad del proyectista de la instalación.

Respetar los marcajes sobre la válvula.

Los materiales de los modelos estándar se pueden consultar en la hoja-catálogo.

Para cualquier cuestión que se plantee se ha de consultar previamente con el proveedor o fabricante.

4.2 Modo de funcionamiento

Las válvulas de cierre ARI están especialmente concebidas para su actuación por medio de accionamientos de válvulas neumáticos o eléctricos.

Las válvulas de cierre cierran por principio contra el sentido de flujo.

4.3 Representación




Fig. 1: Serie 405 ejecución estándar




Fig. 2: Serie 460 ejecución estándar




Fig. 3: Serie 405 DN125v-150v / DN200-250




Fig. 4: Serie 460 DN125v-150v / DN200-250

4.4 Datos técnicos

Como, p. ej.,

- Dimensiones principales,
- Asignación de temperatura y presión, etc.

Esta información figura en la hoja catálogo.

4.5 Marca




Fig. 5

Dirección del fabricante: véase Punto 11.0 Garantía

En base al Diagrama 6, Anexo II de la directiva en materia de aparatos de presión, las robineterías sin funcionamiento de seguridad sólo pueden marcarse con CE a partir de DN32.

5.0 Montaje

5.1 Instrucciones generales de montaje

Además de las directrices generales de montaje vigentes se deben tener en cuenta los siguientes puntos:



¡ATENCIÓN!

- Retirar las cubiertas de brida, en caso de existir.
- El espacio interno de la armadura y del tubulado debe estar libre de partículas extrañas.
- Tener en cuenta la posición de montaje en relación con el paso, véase la marca en la válvula.
- Los sistemas de conducción de vapor se han de instalar evitando las acumulaciones de agua.
- Las tuberías se han de colocar de modo que se excluya la acción de fuerzas de torsión, flexión y cizallamiento.
- Durante la realización de obras se han de proteger las válvulas frente a la suciedad.
- Las bridas de empalme deben coincidir.
- Los tornillos de unión para la brida de la tubería se deben montar preferentemente desde las contrabridas (tuercas hexagonales del lado de la grifería). Con DN15-32: Si las válvulas se atornillan directamente a otras válvulas, los tornillos superiores de unión de brida deben ser preferentemente tornillos prisioneros y llevar por los dos lados tuercas hexagonales.
- No se podrán usar para fines extraños las estructuras de las válvulas, como accionamientos, manivelas, cubiertas, para la recepción de medios externos como, p. ej., ayudas para subida, puntos de anclaje para dispositivos de elevación, etc.
- Para realizar trabajos de montaje se han de utilizar medios de elevación y transporte adecuados.
Pesos, véase hoja-catálogo.
- La rosca y la caña del husillo han de permanecer incoloras.
- Centrar las juntas entre las bridas.
- Se ha de prever un filtro / faldilla delante de la válvula.

- Los proyectistas / empresas constructoras o propietario son responsables del posicionamiento y montaje de los productos.
- Las válvulas están diseñadas para aplicación sin influencia de la climatología externa.
- En caso de aplicación a la intemperie ó en ambientes adversos tales como corrosivos (agua de mar, vapores..etc) se recomienda realizar construcciones especiales ó medidas de protección.

5.2 Indicaciones de montaje sobre el lugar de instalación

El lugar de instalación debe ser fácilmente accesible y poseer un suficiente espacio libre para el mantenimiento y el desmontaje de los accionamientos de regulación. La servoválvula debe montarse preferiblemente en vertical con el accionamiento situado por encima. Una posición de montaje oblicua o incluso horizontal, sin soporte sólo es admisible en accionamientos de peso propio reducido:




Fig. 6: Tubería vertical




Fig. 7: Tubería horizontal

Los pesos admisibles de accionamientos en una posición de montaje horizontal con respecto al husillo de la válvula, sin soporte en la instalación, son:

20 kg para DN 15 - 32	40 kg para DN 125 - 150
25 kg para DN 40 - 65	55 kg para DN 125v - 150v
35 kg para DN 80-100	55 kg para DN 200 - 250

Para proteger los accionamientos de regulación contra un calor excesivo, se deberán aislar las tuberías. Para ello se debe prever un espacio suficiente para el mantenimiento de la empaquetadura del husillo.

5.3 Indicaciones sobre el montaje y desmontaje de accionamientos

Normalmente, la válvula de cierre se suministra completa con el accionamiento de regulación montado. En las armaduras que ya se encuentren en funcionamiento, bajo presión y temperatura de trabajo, no está permitido montar ni desmontar los accionamientos. En los trabajos de remodelación o mantenimiento se deberá realizar el montaje de los accionamientos conforme a las instrucciones de funcionamiento de los mismos.

En los trabajos de montaje no se deberá girar el cono sobre su asiento estando éste bajo presión de aplicación.



¡ATENCIÓN!

Con las válvulas tipo fuelle, se deberá prestar atención en que la unidad de husillo no se gire durante el montaje o desmontaje del accionamiento, para no dañar con ello la válvula (sujete el husillo con una llave, para que no se gire, por la superficie plana del mismo!)

Cuando se efectúe un montaje a posteriori de los accionamientos de regulación, se deberán tener en cuenta las fuerzas máximas de regulación permitidas para el accionamiento de las válvulas:

Serie 405

12kN para DN 15- 50
29kN para DN 65-100
40kN para DN 125-150
59kN para DN 125v-150v
59kN para DN 200-250

Serie 460

18kN para DN 15-100
37kN para DN 125v-150v
37kN para DN 200-250

6.0 Puesta en marcha



¡ATENCIÓN!

- *Antes de la puesta en marcha se deberán comprobar los datos relativos al material, presión, temperatura y sentido de circulación con el plano de instalación del sistema de tubería.*
- *Siempre se han de observar las instrucciones de seguridad regionales.*
- *Restos en las tuberías y armaduras (suciedades, perlas de soldadura, etc.) provocan irremediablemente pérdidas de estanqueidad.*
- *En caso de servicio con temperaturas de medios elevadas (> 50 °C) o bajas (< 0 °C) existe peligro de lesión por contacto con la robinetería.*
¡Si es necesario, colocar protección aislante o indicaciones de advertencia!

Antes de toda puesta en marcha de una nueva instalación, o bien antes de una nueva puesta en marcha de la instalación después de reparaciones o remodelaciones, se habrá de comprobar

- *¡La finalización correcta de todos los trabajos!*
- *La correcta posición de funcionamiento de la armadura.*
- *Que los dispositivos de protección estén colocados.*

7.0 Cuidado y mantenimiento

El mantenimiento y los intervalos de mantenimiento se han de establecer de acuerdo con las exigencias del propietario.

7.1 Cambio de las juntas-husillo

7.1.1 Modelo con empaquetaduras angulares

Las empaquetaduras angulares PTFE (Pos. 12) consistentes en:

- 1 anillo de fondo
- 4 anillos obturadores
- 1 anillo biselado

Mediante el muelle de compresión (Pos. 15) incorporado, la empaquetadura del husillo es autorregulable.

Si se producen pérdidas de estanqueidad en el husillo es que el juego de empaquetadura está gastado y debe cambiarse.

Recambio de las empaquetaduras angulares PTFE:



¡ATENCIÓN!

- Antes de desmontar la válvula obsérvese los puntos 10.0 y 11.0 !

- Desmontar el accionamiento.
(¡Véanse las instrucciones de funcionamiento del accionamiento de regulación!)
- Al cambiar las empaquetaduras angulares (Pos. 12) preste atención al orden de colocación y a la posición de montaje de las distintas piezas (véase Fig. 8 - Fig. 9).
- DN15-100: Hay que poner una nueva empaquetadura (Pos. 17).




Fig. 8: Empaquetaduras DN15-100




Fig. 9: Empaquetaduras DN125-150

Los husillos defectuosos deberán renovarse también (véase la descripción en el punto 7.2), ya que un nuevo juego de empaquetadura con un husillo defectuoso volverá a presentar fugas al cabo de poco tiempo.

7.1.2 Modelo con empaquetadura de prensaestopas

La empaquetadura de prensaestopas (pos. 27) no está exenta de mantenimiento.

Si no hay estanqueidad, apretar de inmediato la unión a rosca (Pos. 29) o las tuercas hexagonales (Pos. 35) de forma idéntica hasta que la empaquetadura sea estanca (Pos. 27).

Mediante una revisión regular de la estanqueidad se prolonga la duración de la empaquetadura de prensaestopas (Pos. 27).

Cuando no sea posible conseguir la estanqueidad apretando, habrá que empacar otra vez con un nuevo anillo de empaquetadura (Pos. 13).

Volver a empacar la empaquetadura de prensaestopas:



¡ATENCIÓN!

- Antes de desmontar la válvula obsérvese los puntos 10.0 y 11.0 !

- Desmontar el accionamiento.
(¡Véanse las instrucciones de funcionamiento del accionamiento de regulación!)
- Colocar un nuevo anillo de empaquetadura (Pos. 27), montaje según Fig. 10 - Fig. 13.




Fig. 10: Junta prensaestopas DN15-100




Fig. 11: Junta prensaestopas DN125-150




Fig. 12: Anillo de empaquetadura partido
DN125v-150v / DN200-250

Los husillos defectuosos deberán renovarse también (véase la descripción en el punto 7.2), ya que un nuevo juego de empaquetadura con un husillo defectuoso volverá a presentar fugas al cabo de poco tiempo.




Fig. 13: geteilter Packungsring

Si se utiliza un anillo de empaquetadura dividido, tener en cuenta realizar un corte oblicuo según figura en la Fig. 13.

7.1.3 Modelo con fuelle

Cuando se presenten pérdidas de estanqueidad en el husillo se habrá de contar con un defecto en el fuelle (pos. 20.3) montado. En principio, con sólo apretar ligeramente la unión a rosca (pos. 20.17) se puede obtener una estanqueidad suficiente.

En caso de cambio, el husillo y el fuelle (Pos. 20.3) sólo pueden cambiarse de forma conjunta.

Recambio de la unidad de fuelle:



¡ATENCIÓN!

- Antes de desmontar la válvula obsérvese los puntos 10.0 y 11.0 !

- Desmontar el accionamiento. (¡Véanse las instrucciones de funcionamiento del accionamiento de regulación!)

DN15-150:

- Soltar tuerca (Pos. 11).
- Extraer la caperuza del fuelle (pos. 20).
- Aflojar aprox. una vuelta la atornilladura (Pos. 20.17).
- Mantener presionada la unidad de husillo/fuelle (pos. 20.3) en la posición inferior.
- Extraer el manguito de sujeción (pos. 26) con ayuda de un mandril.
- Desatornillar el husillo del adaptador (Pos. 25) con cono.
- Soltar las tuercas (Pos. 20.8).
- Extraer la tapa transversal (pos. 20.2).
- Extraer la unidad de husillo/fuelle (pos. 20.3) de la caja de fuelle (pos. 20.1).
- Atornillar y taladrar las nuevas piezas.
- Renovar 2 juntas (Pos. 20.6) und y 1 junta (Pos. 9).
- Realizar la misma secuencia en sentido inverso para proceder al montaje.





Fig. 14: Serie 460 DN15-150



¡ATENCIÓN en DN125-150!

- Al emplear la nueva unidad de husillo/fuelle es preciso asegurarse de que el seguro contra torsión esté en la posición correcta. Introducir el pasador estriado (Pos. 20.9) en la ranura del seguro contra torsión. ¡Asegurarse de que funciona de manera suave!

- Fijar mediante tuercas (Pos. 11 y 20.8) y apretar en cruz. (Pares de apriete, véase Punto 7.3)
- Apretar la atornilladura (pos. 20.17) hasta que la junta del pernsaestopas (pos. 20.10) esté estanca.

DN125v-150v / DN200-250:

- Soltar tuerca (Pos. 11).
- Extraer la caperuza de fuelle (Pos. 20) incluida la carcasa del prensaestopas (Pos. 38).
- Soltar la sobretuerca (Pos. 20.16) aprox. una vuelta.
- Soltar tuerca (Pos. 43).
- Elevar la caja de fuelle (Pos. 20.1).
- Extraer el manguito de sujeción (Pos. 26) con un mandril.
- Desatornillar el husillo adaptador (pos. 25) con cono.
- Soltar tuerca (Pos. 20.8).
- Extraer la carcasa del prensaestopas (Pos. 20.13).
- Extraer la unidad de husillo/fuelle (Pos. 20.3) de la caja de fuelle (Pos. 20.1).
- Atornillar y taladrar nuevas piezas.
- Renovar 2 juntas (Pos. 20.6), 1 junta (Pos. 9) y 1 junta (Pos. 41).
- Realizar la misma secuencia en sentido inverso para proceder al montaje.



¡ATENCIÓN!

- Al emplear la nueva unidad de husillo/fuelle es preciso asegurarse de que el seguro contra torsión esté en la posición correcta. Introducir el pasador estriado (Pos. 20.9) en la ranura del seguro contra torsión. ¡Asegurarse de que funcione suavemente!

- Fijar mediante tuercas (Pos. 11, 20.8 y 43) y apretar en cruz. (Pares de apriete, véase Punto 7.3)
- Apretar la sobretuerca (Pos. 20.16) hasta que la junta del prensaestopas (Pos. 20.10) esté estanca.




Fig. 15: Serie 460 DN125v-150v / DN200-250

7.2 Cambio de las válvulas interiores

7.2.1 Cambio del cono y del vástago



¡ATENCIÓN !

- Antes de desmontar la válvula obsérvese los puntos 10.0 y 11.0 !

- Desmontar el accionamiento. (¡Véanse las instrucciones de funcionamiento del accionamiento de regulación).

Serie 405:

- Soltar tuercas (Pos. 11).
- Sacar la tapa transversal (Pos. 7) o la carcasa del prensaestopas (Pos. 38).
- DN15-100: Aflojar la unión a rosca (Pos. 19 ó Pos. 29) dando aprox. 1 giro.
- DN125-250: Aflojar las tuercas (Pos. 35) aprox. 2-3 vueltas.
- Extraer el cono (Pos. 3) con husillo (Pos. 5).
- Extraer el pasador (Pos. 4) con un mandril.
- Taladrar nuevas piezas y fijar por clavijas.
- Cambiar la empaquetadura (Pos. 9).
- Realizar la misma secuencia en sentido inverso para proceder al montaje.
- Fijar mediante tuercas (Pos. 11) y apretar en cruz. (Pares de apriete, véase Punto 7.3)




Fig. 16: Serie 405 DN15-100




Fig. 17: Serie 405 DN125-150

Serie 460:

El cambio de cono y husillo en las válvulas con fuelle de dilatación (Serie 460) aparece descrito bajo el Punto 7.1.3 beschrieben.

7.3 Par de apriete

7.3.1 Pares de apriete de las tuercas hexagonales

M 10	=	15-30 Nm
M 12	=	35-50 Nm
M 16	=	80-120 Nm
M 20	=	150-200 Nm
M 24	=	340-410 Nm

¡ Para el montaje del accionamiento véanse las instrucciones de funcionamiento del accionamiento correspondiente !

8.0 Causas y remedios en caso de perturbaciones en el funcionamiento

En caso de perturbaciones de la función o bien del comportamiento operativo se habrá de comprobar si los trabajos de montaje e instalación han sido realizados y concluidos conforme a estas instrucciones de funcionamiento.



¡ATENCIÓN!

- En la búsqueda de fallos se habrán de mantener imprescindiblemente las prescripciones de seguridad.

Cuando las perturbaciones no puedan ser solventadas a partir del cuadro que sigue a continuación „**9.0 Cuadro de búsqueda de fallos**“, deberá consultarse con el proveedor/fabricante.

9.0 Cuadro de búsqueda de fallos



¡ATENCIÓN !

- **Antes de desmontar la válvula obsérvese los puntos 10.0 y 11.0 !**
- **antes de una nueva puesta en marcha obsérvese el punto 6.0 !**

Avería	Posibles causas	Remedios
No hay circulación	Válvula cerrada	abrir la válvula (mediante el accionamiento)
	No han sido retiradas las cubiertas de brida	Retirar cubiertas de brida
Circulación escasa	Válvula no está lo suficientemente abierta	Abrir válvula (mediante accionamiento)
	Colector de lodos ensuciado	Limpiar / cambiar el tamiz
	Atasco en el sistema de tubería	Examinar el sistema de tubería
El husillo de la válvula sólo se mueve a sacudidas	Junta de prensaestopas demasiado apretada (en válvulas con empaquetadura de grafito)	Soltar un poco el casquete del prensaestopas (Pos. 29) o las tuercas hexagonales (Pos. 35); La hermeticidad ha de quedar garantizada.
Fugas en el husillo	Juego de empaquetadura angular dañado o cerrado	Cambiar el juego de empaquetadura (Pos. 12); véase el punto 7.1.1
	En la ejecución con empaquetadura de prensaestopas (Pos. 29) o tuercas hexagonales (Pos. 35) la tensión del casquete del prensaestopas es demasiado escasa	Reapretar el casquete del prensaestopas (Pos. 29) o tuercas hexagonales (Pos. 35) en caso necesario, volver a empaquetar; véase el punto 7.1.2
	Fuelle defectuoso en válvulas del modelo con fuelle	Cambiar la unidad del fuelle; véase el punto 7.1.3
Para estar la válvula cerrada, la cuota de fuga es demasiado elevada	Las superficies de obturación del cono están desgastadas	Cambiar el cono; véase el punto 7.2.1
	BORDE de la junta en el asiento dañado o desgastado	Lijar el asiento; véase el punto
	Suciedad en el asiento o en el cono	Limpiar las partes internas de la válvula
	Accionamiento neumático no está completamente purgado. La fuerza de resorte no es totalmente efectiva	Purgar por completo la cámara de aire del accionamiento
	Accionamiento demasiado débil	Emplear un accionamiento más potente

10.0 Desmontaje de la robinetería, así como de la parte superior



¡ATENCIÓN!

En particular se ha de prestar atención a los siguientes puntos:

- *Sistema de tubería sin presión.*
- *Substancia enfriada.*
- *Instalación vaciada.*
- *En caso de medios caústicos, inflamables, corrosivos o tóxicos, ventile el sistema de tuberías.*

11.0 Garantía

La extensión y la duración de la garantía está indicada en la edición de las "Condiciones de contratación generales de la empresa Albert Richter GmbH&Co.KG" vigente en el momento de la entrega o bien, cuando diverja de las mismas, en el propio contrato de compraventa.

Nosotros garantizamos una exención de fallos correspondiente con el estado respectivo de la técnica actual y en concordancia con los fines de utilización confirmados.

No se tendrá derecho a reclamar garantías por aquellos daños que se originen del manejo incorrecto o no observancia de las instrucciones de servicio y montaje, de la hoja-catálogo y de las disposiciones pertinentes.

Igualmente, aquellos daños provocados durante el funcionamiento por unas condiciones de empleo divergentes a las de la hoja de características u otros convenios, no se encuentran bajo garantía.

Las reclamaciones justificadas serán solventadas mediante nuestro posterior trabajo o mediante la actuación técnica de nuestros encargados.

Está excluido cualquier derecho que sobrepase la garantía. No existe el derecho a un suministro subsidiario.

Los trabajos de reparación, el montaje de piezas extrañas, la modificación de la construcción así como el desgaste natural están excluidos de la garantía.

Los eventuales daños por transporte que se presentaren, no nos deben ser comunicados a nosotros si no sin demora a su oficina de expedición de mercancías competente, dado que de otro modo se perderán los derechos de restitución.



Técnica con futuro.

VALVULERÍA ALEMANA DE CALIDAD

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,
D-33750 Schloß Holte-Stukenbrock, Alemania

Teléfono (+49-5207) 994-0 Telefax (+49-5207) 994-158 y 159

Internet: <http://www.ari-armaturen.com> E-mail: info.vertrieb@ari-armaturen.com