


Дополнительное руководство по монтажу,
эксплуатации и техническому
обслуживанию



e-IXPSA

Насосы, соответствующие стандартам
ISO 2858 и ISO 5199
ATEX  II 2G Ex h IIC T5...T3 Gb

Applicare qui l'adesivo con il codice a barre

Apply the adhesive bar code nameplate here

Содержание

1	Введение и техника безопасности	5
1.1	Введение	5
1.2	Уровни опасности и условные обозначения по технике безопасности	5
1.3	Безопасность пользователя	6
1.4	Взрывобезопасность	7
1.4.1	Маркировка взрывобезопасного оборудования	7
1.4.1	Пределы температуры	7
1.4.2	Эксплуатация насоса	8
1.4.3	Электрические выключатели и управляющие устройства, контрольно-измерительные приборы и принадлежности	9
1.4.4	Назначение	9
1.5	Защита окружающей среды	10
1.6	Запасные части	10
2	Погрузка-выгрузка и хранение	11
2.1	Осмотр агрегата по доставке	11
2.1.1	Проверка упаковки	11
2.1.2	Распаковка и проверка агрегата	11
2.2	Рекомендации по транспортировке	11
2.2.1	Погрузка-разгрузка упакованного агрегата с помощью вилочного погрузчика	12
2.2.2	Подъем краном	12
2.3	Хранение	13
2.3.1	Хранение упакованного агрегата	13
2.3.2	Долгосрочное хранение агрегата	14
2.3.3	Возврат	14
3	Описание изделия	15
3.1	Характеристики	15
3.2	Паспортная табличка	16
3.3	Маркировка	16
3.4	Табличка с маркировкой ATEX	17
3.5	Наименования деталей	18
4	Монтаж	19
4.1	Общие меры предосторожности	19
4.2	Монтаж механической части	19
4.2.1	Меры предосторожности	19
4.2.2	Участок установки	19
4.2.3	Монтаж на бетонном фундаменте	20
4.3	Гидравлическое подключение	21
4.3.1	Меры предосторожности	21
4.3.2	Рекомендации по гидравлической системе	21

4.3.3	Усилия и крутящие моменты, прилагаемые к отверстиям	22
4.3.4	Вспомогательные соединения	23
4.4	Торцовые уплотнения и вспомогательные системы	23
4.5	Электрическое подключение	24
4.5.1	Меры предосторожности	24
4.5.2	Рекомендации по выполнению электрических подключений	24
4.5.3	Подсоединение двигателя	25
4.5.4	Защита от перегрузки	25
4.5.5	Работа с частотным преобразователем (VSD)	25
5	Эксплуатация	27
5.1	Меры предосторожности	27
5.2	Проверка направления вращения	28
5.3	Запуск	29
5.4	Остановка	29
6	Техническое обслуживание	30
6.1	Меры предосторожности	30
6.2	Периодическое техническое обслуживание	31
6.3	Долгие периоды бездействия	32
6.4	Заказ запасных частей	32
6.5	Моменты затяжки	32
7	Устранение неисправностей	34
7.1	Меры предосторожности	34
7.2	Агрегат не запускается	34
7.3	Сработало устройство дифференциальной защиты	34
7.4	Работа агрегата сопровождается излишним шумом и вибрацией	34
7.5	Срабатывание защиты от тепловой перегрузки или плавких предохранителей	35
7.6	Срабатывает защита от тепловой перегрузки	35
7.7	Двигатель чрезмерно перегревается	35
7.8	Работа гидравлической системы неэффективная или не выполняется	35
7.9	После выключения агрегат вращается в обратном направлении	36
7.10	Агрегат запускается и останавливается слишком часто	36
7.11	Агрегат не останавливается	36
7.12	Утечка в месте торцового уплотнения агрегата	36
7.13	Частотный преобразователь находится в режиме ошибки или выключен	36
8	Техническая информация	37
8.1	Условия эксплуатации	37
8.2	Температура перекачиваемой жидкости	37
8.3	Максимальное рабочее давление	37
8.4	Электрические характеристики	38
8.5	Максимальное количество пусков в час	39
8.6	Звуковое давление	39
8.7	Данные о конструкции и техническом обслуживании	39
8.8	Чертежи в разрезе и список компонентов	40

8.8.1	Чертежи	40
8.8.2	Список компонентов	42
9	Утилизация	44
9.1	Меры предосторожности	44
10	Заявления	45
10.1	Заявление о соответствии нормам ЕС (перевод)	45
10.2	Декларация о соответствии нормам ЕС (№ 67)	45
11	Гарантия	47
11.1	Информация	47

1 Введение и техника безопасности

1.1 Введение

Цель руководства

Данное руководство содержит сведения о правильном выполнении следующих операций:

- Монтаж
- эксплуатации
- Техническое обслуживание.



ВНИМАНИЕ

Это руководство является неотъемлемой частью агрегата. Обязательно прочитайте документ и усвойте его содержание до монтажа агрегата и его ввода в эксплуатацию. Руководство всегда должно быть доступно для пользователей; его необходимо хранить в хорошем состоянии вблизи от агрегата.

Дополнительные инструкции

Инструкции и предупреждения в настоящем руководстве относятся к стандартному агрегату, описанному в торговой документации. Насосы в особом исполнении могут поставляться с дополнительными руководствами. По вопросам, которые не рассматриваются в настоящем руководстве или коммерческой документации, следует обращаться в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору.

1.2 Уровни опасности и условные обозначения по технике безопасности

Прежде чем начать эксплуатацию агрегата, пользователь обязан прочесть, понять и соблюдать указания и предупреждения об опасности, чтобы предотвратить следующие риски:

- травмы и опасности для здоровья
- повреждение оборудования
- неисправность агрегата.

Уровни опасности

Уровень опасности	Описание
 ОПАСНОСТЬ:	Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к тяжелым травмам или к смерти.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:	Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к тяжелым травмам или к смерти.
 ВНИМАНИЕ	Обозначает опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам низкой или средней тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ.	Обозначает ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к повреждению имущества, но не к травмированию людей.

Дополнительные условные обозначения

Знак	Описание
	Опасность поражения электрическим током
	Горячая поверхность
	Опасно, система под давлением
	Радиационная опасность
	Специальная маркировка для взрывобезопасного оборудования
	Опасно, взрывоопасная атмосфера
	Не использовать горючие жидкости
	Не использовать коррозионные жидкости
	Прочитайте руководство по эксплуатации

1.3 Безопасность пользователя

Неукоснительно соблюдайте действующие нормы охраны труда и техники безопасности.

Квалифицированный персонал

Этот агрегат должен использоваться только квалифицированными пользователями. Под квалифицированными пользователями подразумеваются лица, способные распознавать угрозы и избегать опасности во время выполнения монтажа, эксплуатации и технического обслуживания агрегата.

Неопытные пользователи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Для стран, входящих в ЕС: данное изделие может использоваться детьми старше 8 лет и лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями только под присмотром или после получения инструктажа о безопасном использовании изделия, а также если они осознают связанные с его использованием опасности. Детям запрещается играть с изделием. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра. Детям запрещается играть с устройством. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.

- Для стран, не входящих в ЕС: данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими надлежащего опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или получили инструктаж об использовании изделия от лица, ответственного за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра и проследите, чтобы они не играли с изделием.

1.4 Взрывобезопасность

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание агрегата во взрывоопасных атмосферах должны выполняться в соответствии с директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX) и регламентом Великобритании 2016 г. об оборудовании и защитных системах, предназначенных для использования во взрывоопасных атмосферах (S.I. 2016/1107).



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Убедитесь, что агрегат классифицирован и идентифицирован как взрывобезопасный в листе технических данных или подтверждении заказа, прежде чем устанавливать его во взрывоопасной атмосфере.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Соблюдайте предостережения по поводу опасности взрыва, приведенные в этом руководстве, при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата во взрывоопасных атмосферах.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Все электрические материалы, используемые для соединений, должны:

- быть пригодными для использования;
- соответствовать местным требованиям по взрывобезопасности.

1.4.1 Маркировка взрывобезопасного оборудования



Маркировка EX на насосе относится только к насосу. Сведения о двигателе см. на его паспортной табличке и в декларации соответствия в руководстве, включенном в комплект поставки.

Пример такой маркировки на насосе: II 2G h IIC Tx Gb

Маркировка указывает теоретически применимый диапазон температурных классов.

Различные допустимые температуры в зависимости от конструкции насоса см. в п. 1.4.1.

Также проверьте сертификацию взрывобезопасности приобретенного двигателя и проверьте ее соответствие классификации насоса.

1.4.1 Пределы температуры

При нормальных условиях эксплуатации температура поверхности корпуса насоса совпадает с температурой жидкости. Крайне высокие температуры можно ожидать:

- на поверхности корпуса насоса;
- на уплотнении вала;
- в области подшипников.

Во время этапа ценового предложения, выполняемого отделом продаж, техническим отделом, уполномоченными представителями или поставщиком торцового уплотнения, проверьте нагрев жидкости на валу.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если температура поверхности насоса превышает температуру жидкости, проверьте соблюдение температурного класса насоса, указанного на табличке с маркировкой ATEX.

Проверьте указанные температурные классы и соблюдайте соответствующие ограничения, например, если насос обогревается с помощью нагревательной рубашки.
В области корпусов подшипников оставьте свободное пространство между поверхностью и окружающими предметами.
Во время эксплуатации насоса не допускайте чрезмерного оседания пыли, регулярно выполняя очистку, чтобы предотвратить перегрев поверхности насоса.
Соблюдайте указанную рабочую температуру. Максимальная допустимая температура перекачиваемой жидкости на стороне всасывания зависит от температурного класса.
В таблице указаны температурные классы и максимальные допустимые температуры насоса согласно стандарту EN ISO 80079-36, максимальные рабочие температуры перекачиваемой жидкости и любые имеющиеся специальные ограничения.

Температурный класс	Максимальная температура поверхности, °C (°F)	Температура перекачиваемой жидкости, °C (°F)	Температура воздуха, °C (°F)	Примечания
T5	100 (212)	85 (185)	-20...+40 (-4...+104)	Обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору Допустимо для этих моделей: • ≤ 1800 мин⁻¹ 40-25-160, 40-25-200, 40-25-250 50-32-160, 50-32-200, 50-32-250 65-50-160, 65-40-200, 65-40-250, 65-40-315 80-65-125, 80-65-160, 80-50-200, 80-50-250, 80-50-315 100-80-125, 100-80-160, 100-65-200, 100-65-250, 100-65-315 125-80-160, 125-80-200, 125-80-250, 125-80-315, 125-80-400, 125-100-160, 125-100-200, 125-100-250, 125-100-315, 125-100-400 150-125-200, 150-125-250, 150-125-315, 150-125-400 200-150-200, 200-150-250, 200-150-315, 200-150-400 250-200-250, 250-200-315 300-250-315 • ≤ 1500 мин⁻¹ — • ≤ 1000 мин⁻¹ —
T4	135 (275)	120 (248)	-20...+40 (-4...+104)	
T3	200 (392)	140 (284)	-20...+40 (-4...+122)	

Максимальная рабочая температура насоса указана:

- в листе данных, подтверждении заказа, или в обоих этих документах;
- на паспортной табличке на насосе.

1.4.2 Эксплуатация насоса

Залив

Во время эксплуатации насоса заполните перекачиваемой жидкостью:

- систему всасывания;
- напорный трубопровод;
- сам насос.

Также тщательно заполните:

- все уплотнительные камеры;
- вспомогательные системы уплотнения вала.
- Система обогрева
- Система охлаждения

Обеспечьте соответствующие меры по мониторингу на случай, если пользователь не может гарантировать этого.

эксплуатации

1. Запустите насос с полностью открытой стороной всасывания и полностью открытым клапаном стороны нагнетания; также возможен запуск с закрытым обратным клапаном.
 2. Сразу после запуска установите клапан стороны нагнетания в рабочую точку (раздел 5.3).
 3. Перед запуском насоса включите затворную систему, систему промывки и систему охлаждения.
- Обратите внимание: останов возможен, только когда насос остановлен, в зависимости от характера эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Запрещается эксплуатация насоса с закрытым клапаном на трубопроводе всасывания или нагнетания либо с обоими закрытыми клапанами.

Минимальные значения расхода см. в разделе 5.3. Более долгие сеансы эксплуатации с такими значениями расхода и указанными жидкостями не вызывают дополнительного повышения температуры поверхности насоса. Допустимые пределы температуры могут быть превышены на насосах с торцовыми уплотнениями из-за работы всухую. Работа всухую может произойти в следующих случаях:

- недостаточно заполненная уплотнительная камера;
- слишком высокая доля газа в среде;
- эксплуатация за пределами допустимого рабочего диапазона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рабочие температуры ниже минимальных значений

Убедитесь, что агрегат классифицирован и идентифицирован как взрывобезопасный в листе технических данных или подтверждении заказа, прежде чем устанавливать его во взрывоопасной атмосфере.

1.4.3 Электрические выключатели и управляющие устройства, контрольно-измерительные приборы и принадлежности

Электрические выключатели и управляющие устройства, контрольно-измерительные приборы и принадлежности, например сливные бачки и т. п., должны отвечать соответствующим требованиям безопасности и правилам взрывобезопасности.

1.4.4 Назначение

Скорость, давление, температура

Скорость, давление и температура насоса и уплотнения вала не должны превышать предельных значений, приведенных в листе данных и/или подтверждении заказа.

Поскольку такое превышение может произойти при слишком быстром останове, обеспечьте контроль этих показателей, например, путем установки обратного клапана на стороне нагнетания, маховика или воздушных резервуаров.

Превышение этих показателей может привести к температурному шоку и повреждению или нарушить работу отдельных компонентов.

Допустимые нагрузки на патрубок и крутящие моменты

Всасывающие и нагнетательные трубопроводы должны быть спроектированы таким образом, чтобы для работы насоса требовались как можно меньшие усилия. Если это невозможно, ни при каких обстоятельствах не допускается превышение значений, указанных в разделе 4.3.3. Это относится к насосу как в работающем, так и в неработающем состоянии, то есть ко всем возможным значениям давления и температуры агрегата.

NPSH

Перекачиваемая жидкость должна иметь значение NPSH при минимальном давлении на впуске рабочего колеса, чтобы обеспечить отсутствие кавитации и не допустить поломки насоса.

Это требование выполняется, если значение NPSH системы (NPSHA) превышает значение NPSH насоса (NPSHR) при всех режимах работы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Запрещается эксплуатация насоса с закрытым клапаном на трубопроводе всасывания и/или нагнетания.

Кривые для каждого типа насоса показывают значение NPSH насоса (NPSHR).

1.5 Защита окружающей среды

Утилизация упаковки и изделия

Выполняйте требования действующих норм по сортировке и утилизации отходов.

Утечка жидкости

Если агрегат содержит смазочную жидкость, следует принять надлежащие меры для предотвращения ее утечки в окружающую среду.

Объекты, подвергающиеся действию радиоактивного излучения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Радиационная опасность

Если агрегат подвергается воздействию радиоактивного излучения, примите необходимые меры безопасности для защиты людей. Если такой агрегат необходимо транспортировать, уведомите об этом перевозчика и получателя, чтобы они могли принять необходимые меры безопасности.

1.6 Запасные части



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Замените все изношенные и неисправные компоненты оригинальными запасными частями. Невыполнение этого требования может привести к неисправности агрегата и получению травм, а также к аннулированию гарантии.

На веб-сайте www.lowara.com/spark можно найти запасные части по коду изделия. Для получения технической информации обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору.

2 Погрузка-выгрузка и хранение

2.1 Осмотр агрегата по доставке

2.1.1 Проверка упаковки

1. Убедитесь, что количество, описания и коды изделий соответствуют заказу.
2. Проверьте упаковку на наличие повреждений или отсутствующих компонентов.
3. В случае очевидных повреждений или отсутствующих частей:
 - примите товар с замечаниями, указав все обнаруженные недостатки в транспортном документе, или
 - откажитесь от товара, указав причину в транспортном документе.
 В обоих случаях незамедлительно свяжитесь с компанией Xylem или уполномоченным дистрибьютором, у которого было приобретено изделие.

2.1.2 Распаковка и проверка агрегата



ВНИМАНИЕ Опасность порезов и ссадин
Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

1. Снимите упаковку.
2. Обеспечьте сортировку всего упаковочного материала в соответствии с действующими нормами.
3. Освободите агрегат, выкрутив винты и/или разрезав ремни (при наличии).
4. Проверьте целостность агрегата и убедитесь в наличии всех компонентов.
5. В случае повреждений или отсутствующих компонентов незамедлительно свяжитесь с компанией Xylem или уполномоченным дистрибьютором.

2.2 Рекомендации по транспортировке

Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность раздавливания
Агрегат и компоненты тяжелые: опасность раздавливания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Проверьте вес брутто, указанный на упаковке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Грузоподъемные операции с агрегатом необходимо выполнять согласно действующим нормам и правилам перемещения грузов вручную во избежание неблагоприятных эргономических условий, которые могут создавать опасность травм позвоночника.

2.2.1 Погрузка-разгрузка упакованного агрегата с помощью вилочного погрузчика

На рисунке показаны типы упаковки и точки подъема.



1. Картонная коробка с деревянным основанием
2. Деревянный ящик

2.2.2 Подъем краном



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте канаты, цепи и/или стропы (далее — канаты), крюки и/или карабины (далее — крюки), скобы или рым-болты, которые соответствуют применимым директивам и пригодны к использованию.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается использовать конец вала и рым-болты двигателя для перемещения агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Убедитесь, что крепление не может ударить агрегат и/или повредить его.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поднимайте и перемещайте агрегат медленно, чтобы не допустить его опрокидывания и падения.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во время погрузки и разгрузки примите меры для защиты от травмирования людей и животных и повреждения имущества.

Подготовка агрегата к подъему

На рисунке показано, как обвязывать агрегат с мотором или без.



1. с помощью канатов сделайте крепление с обвязкой.
2. Закрепите канаты на кране.
3. Поднимите кран и натяните канаты, не поднимая агрегат.

Подъем и установка в необходимое положение

1. Медленно поднимайте и перемещайте агрегат.
2. Медленно устанавливайте агрегат.
3. отсоедините крепление.

2.3 Хранение

Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: риск травмы

Будьте осторожны при работе с очень горячими или холодными жидкостями.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь в том, что сливаемая жидкость не может стать причиной повреждений и травм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается утилизировать смазочные жидкости и прочие опасные вещества в окружающей среде.

2.3.1 Хранение упакованного агрегата

Агрегат следует хранить:

- в закрытом сухом помещении
- вдали от источников тепла
- защищенным от грязи
- защищенным от вибраций

- при температуре окружающего воздуха от –5 до +40°C (от 23 до 140°F) и относительной влажности от 5 до 95%.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Не кладите тяжелые грузы на агрегат.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Защищайте агрегат от ударов.

2.3.2 Долгосрочное хранение агрегата

1. Правильно опорожните агрегат.
2. Закройте отверстия на стороне всасывания и нагнетания крышками или фланцами.
3. Придерживайтесь инструкций по хранению упакованного агрегата.

Примечание

Эту операцию крайне важно выполнять в условиях низких температур. В противном случае любое количество оставшейся в агрегате жидкости может оказать неблагоприятное воздействие на его состояние и рабочие характеристики.

Дополнительную информацию о долгосрочном хранении можно получить в компании Xylem или у уполномоченного дистрибьютора.

2.3.3 Возврат

1. Правильно опорожните агрегат.
2. Промойте и очистите агрегат, особенно если он использовался для перекачки вредных, взрывоопасных, горячих или потенциально опасных жидкостей.
3. Затем проведите нейтрализацию агрегата и продуйте его для осушки инертным газом без воды, если имеются остатки жидкостей, которые могут причинить коррозию из-за влажности или воспламениться при контакте с кислородом.
4. Приложите к агрегату заполненный акт передачи. Укажите выполненные мероприятия по обеспечению безопасности и деконтаминации.

3 Описание изделия

3.1 Характеристики

Изделие представляет собой одноступенчатый центробежный насос с односторонним всасыванием, оснащенный жесткой муфтой для соединения со стандартными электродвигателями.

Назначение

- водоснабжения
- Перекачивание и циркуляция воды
- Охлаждение и обогрев для производственных процессов
- Охлаждение и отопление промышленных зданий
- Перекачивание промышленных жидкостей
- Подпитка бойлеров
- Дальнее теплоснабжение и когенерация
- Системы фильтрации и ультрафильтрации
- Фильтрация для систем водоподготовки
- Мойки
- Гальванические процессы и системы окраски
- Очистка баков и цистерн
- Смешивание жидкостей
- Перемещение воды в аквапарках

Соблюдайте пределы рабочих характеристик, приведенные в Техническая информация на стр. 37.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Запрещено запускать невзрывобезопасные агрегаты в средах с потенциально взрывоопасными атмосферами или с содержанием горючей пыли.

Перекачиваемые жидкости.

- Вода
- Морская вода
- Соленая вода
- Деминерализованная вода
- горячая вода
- Кислоты
- Рассол
- Нефтехимические продукты
- Хлориды
- Жидкие теплоносители
- Масла
- Растворители
- Дeterгенты
- Конденсат.



ОПАСНОСТЬ:

Для перекачки горючих жидкостей допускается использовать только взрывобезопасные агрегаты.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Допускается перекачивать только жидкости с электропроводностью >1 000 пСм/м (CLC/TR 60079-32-1:2018).

3.2 Паспортная табличка


The diagram shows a rectangular passport plate with the following fields and callouts:

- 1: TYPE
- 2: PN
- 3: kPa
- 4: Year/ No.
- 5: Code
- 6: ØF mm
- 7: t max °C
- 8: t min °C
- 9: Q m³/h
- 10: H m
- 11: n 1/min
- 12: P2 kW
- 13: MEI
- 14: ηp%
- 15: kg

Vertical text on the right: XIP_M0003_A_sc

1. Тип насоса
2. Максимальное рабочее давление
3. Максимальная рабочая температура жидкости
4. Полный диаметр рабочего колеса (только необрезанные рабочие колеса)
5. Дата изготовления + серийный номер
6. Код изделия
7. Масса
8. Диапазон подачи
9. Минимальная рабочая температура жидкости
10. Диапазон напора
11. Скорость вращения
12. Уменьшенный диаметр рабочего колеса (только обрезанные рабочие колеса)
13. Потребляемая мощность насосного агрегата
14. Индекс минимальной эффективности
15. Гидравлический КПД в точке оптимального КПД


3.3 Маркировка



1. Название серии
2. Размер от 40-25-160 до 300-250-315
3. Рабочее колесо с полным [A], уменьшенным [B, C или D], стандартным [] или специальным [X] диаметром
4. Мощность двигателя в кВт x 10
5. WEG [W], ABB [A] или другой изготовитель двигателей [X]
6. 2-полюсный [2], 4-полюсный [4] или 6-полюсный [6] двигатель
7. Частота: 50 Гц [5] или 60 Гц [6]
8. Стандартное рабочее давление, сторона нагнетания, PN 16 бар [B], PN 25 бар [C], класс 150 [R] или класс 300 [S]
9. Материал корпуса насоса: ковкий чугун [D], нержавеющая сталь [N] или дуплексная сталь [R]
10. Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали [N] или дуплексной стали [R]
11. Торцевое уплотнение изготовлено из SiC/графит/EPDM [4], SiC/графит/EPDM — горячая вода [6], SiC/графит/FKM [2], SiC/SiC/EPDM [Z], SiC/SiC/FKM [W] или другого материала [X]
12. Тип торцевого уплотнения
13. Другие опции


3.4 Табличка с маркировкой ATEX

На иллюстрации изображена табличка насоса.
Двигатель должен быть снабжен собственной табличкой.



1. Специальная маркировка для взрывобезопасного оборудования
2. Группа
3. Категория
4. Атмосфера (G = горючие газы, пары или аэрозоли)
5. Взрывобезопасность для неэлектрического оборудования
6. Категория взрывоопасности по газу (стандарт: IIC)
7. Маркировка товаров для британского рынка
8. Максимальная температура поверхности (стандарт T4, дополнительно T3 или T5)
9. Уровень защиты системы EPL (стандарт: Gb)
10. Рабочая температура окружающей среды (стандарт: +40°C)
11. Контрольный номер учреждения, подтверждающего соответствие требованиям ATEX
12. Контрольный номер учреждения, подтверждающего соответствие требованиям UKCA
13. Серийный номер насоса

3.5 Наименования деталей



XIPS_M0002_A_sc

1. Корпус на стороне нагнетания Спиральный корпус
2. Болт
3. Проушина
4. Адаптер двигателя
5. пробка
6. Рабочее колесо
7. Износное кольцо
8. Шпонка
9. Гайка рабочего колеса
10. пробка
11. пробка
12. Уплотнительное кольцо
13. Крышка корпуса
14. Торцовое уплотнение
15. Промежуточный вал
16. Двигатель

4 Монтаж

4.1 Общие меры предосторожности

До начала работы обязательно полностью прочтите и усвойте инструкции по технике безопасности, приведенные в Введение и техника безопасности на стр. 5.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск взрыва

Соблюдайте местные требования по взрывобезопасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск взрыва

Неправильный монтаж агрегата в потенциально взрывоопасной атмосфере может привести к взрыву.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все гидравлические и электрические подключения должен выполнять технический специалист, который обладает необходимой технической и профессиональной квалификацией, описанной в действующих нормах и правилах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда используйте подходящие инструменты для работы.

4.2 Монтаж механической части

4.2.1 Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность травм вследствие ненадлежащего монтажа на полу

Установите агрегат на бетонный или металлический фундамент с максимально ровной поверхностью, способный обеспечить стабильную и жесткую опору с учетом размера и веса агрегата.

4.2.2 Участок установки

1. Соблюдайте правила, приведенные в Условия эксплуатации на стр. 37.
2. Установите агрегат в приподнятом над полом положении.
3. Убедитесь, что воздушный зазор между стенкой и решеткой вентилятора двигателя составляет:
 - ≥ 100 мм (4 дюйма) для обеспечения надлежащей вентиляции;
 - ≥ 300 мм (12 дюймов) для обеспечения возможности осмотра и демонтажа двигателя.
4. Обеспечьте, чтобы никакие утечки не могли вызвать затопление зоны установки или погружение агрегата.
5. Обеспечьте защиту агрегата от внезапных изменений температуры

Допустимые положения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск взрыва


Устанавливайте агрегат только в горизонтальном положении, чтобы обеспечить самовентиляцию.

4.2.3 Монтаж на бетонном фундаменте

Требования к фундаменту

- Бетон должен соответствовать классу прочности на сжатие C12/15 и требованиям класса воздействия XC1 по EN 206-1
- Размеры должны соответствовать размерам опорной плиты агрегата
- Вес фундамента должен быть, как минимум, в 1,5 раза больше веса агрегата (как минимум, в 5 раз больше веса агрегата, если требуется малошумная работа)
- Поверхность должна быть максимальной ровной и плоской.

Монтаж



XIPS_M0007_A_sc

1. Просверлите отверстия под соединительные шпильки в соответствии с количеством, диаметром и межосевыми расстояниями, указанными в техническом каталоге.
2. Вставьте соединительные шпильки в отверстия и закрепите их химическими анкерами.
3. Снимите крышки со всасывающего и нагнетательного отверстий.
4. Поместите агрегат на фундамент, вставив соединительные шпильки в отверстия в плите.
5. Выровняйте агрегат, используя спиртовой уровень, размещенный на валу и нагнетательном отверстии: максимальное допустимое отклонение составляет 0,2 мм/м (0,0024 дюйма/фут).
6. Приладьте порты всасывания и нагнетания к их трубопроводам.
7. При необходимости вставьте выравнивающие прокладки между плитой и фундаментом.
8. Равномерно и полностью затяните гайки на соединительных шпильках.

Шестигранная гайка	Момент затяжки, Н·м (фунт силы·дюйм)
M12	60 (44)
M16	120 (89)
M20	200 (148)
M24	350 (258)
M27	530 (391)



ОПАСНОСТЬ: Взрыв из-за статического заряда

Обеспечьте надлежащее заземление опорной плиты.

Уменьшение вибраций

Двигатель, а также течение жидкостей по трубам могут привести к образованию вибраций, которые могут усилиться в случае возможной неправильной установки агрегата и труб. См. Гидравлическое подключение на стр. 21.

4.3 Гидравлическое подключение

4.3.1 Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Характеристики системы трубопроводов должны быть такими, чтобы обеспечивать безопасность при максимальном рабочем давлении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность утечки горячих и (или) токсичных жидкостей из неизолированных соединений системы трубопроводов

Предусмотрите отдельные опоры для трубопроводов, чтобы они не оказывали механической нагрузки на агрегат. Подсоедините систему трубопроводов к отверстиям в агрегате с учетом допустимых сил и моментов затяжки. Установите подходящие прокладки между агрегатом и системой трубопроводов.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность

Если температура превышает 60°C (140°F), следует изолировать агрегат, прежде чем дотрагиваться до него.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Запрещается использовать агрегат для заземления при выполнении сварочных работ, поскольку это может привести к коррозии подшипников.



ВНИМАНИЕ Сварочный шлак или другие загрязнения в трубах приводят к повреждению насоса

Тип и продолжительность действий по очистке во время операций промывки и протравливания должны соответствовать используемым материалам корпуса и уплотнений.

Используйте фильтр с ячейкой 0,5 мм и диаметром проволоки 0,25 мм, изготовленный из коррозионно-устойчивого материала.

Установите фильтр с поперечным сечением, втрое превышающим поперечное сечение трубопровода.


4.3.2 Рекомендации по гидравлической системе

1. Предусмотрите отдельные опоры для трубопроводов, чтобы они не оказывали механической нагрузки на агрегат.
2. Удалите весь сварочный шлак, отложения и загрязнения из системы трубопроводов во избежание повреждения агрегата. Способ и продолжительность очистки должны соответствовать материалам агрегата и прокладок.
3. При необходимости установите фильтр.
4. Для снижения передачи вибраций от агрегата к системе и наоборот установите:
 - Виброгасящие демпферы на линиях всасывания и нагнетания агрегата
 - Демпферы между агрегатом и поверхностью, на которой он установлен.
4. В целях снижения гидравлических потерь труба на стороне всасывания должна быть:
 - как можно более короткой и прямой
 - секция, подключенная к агрегату, должна быть прямой и не содержать узких мест, причем длина трубы должна превышать диаметр порта всасывания не менее чем в шесть раз
 - шире порта всасывания; при необходимости следует установить эксцентрическую переходную муфту с плоской верхней поверхностью
 - не иметь изгибов; если этого избежать невозможно, радиус изгибов должен быть как можно больше
 - без гидравлических ловушек и колен S-образной формы
 - с клапанами с низкими удельными гидравлическими потерями.
5. Установите обратный клапан со стороны нагнетания, чтобы предотвратить вытекание жидкости обратно в насосный агрегат, когда он остановлен.

6. Для проверки фактического рабочего давления насосного агрегата установите манометр (или вакуумный манометр в случае монтажа на стороне всасывания) на стороне всасывания и манометр на стороне нагнетания.
7. Для отсоединения агрегата от системы с целью проведения технического обслуживания следует установить:
 - двухпозиционный клапан на стороне всасывания;
 - двухпозиционный клапан на стороне нагнетания, ниже по потоку за обратным клапаном и манометром (он также будет полезен для регулирования расхода).
8. В случае монтажа на стороне всасывания трубопровод всасывания должен подниматься к агрегату с уклоном не менее 2% во избежание образования воздушных карманов.

4.3.3 Усилия и крутящие моменты, прилагаемые к отверстиям

На рисунке и в таблице указаны максимальные допустимые значения усилий и крутящих моментов, которыми система трубопроводов может воздействовать на отверстия агрегата, в зависимости от материала, при температуре до 180°C (356°F).



Коды материалов NN

Модель	Всасывающий порт									Нагнетательный порт								
	DN, мм	Усилия, Н				Момент затяжки, Нм				DN, мм	Усилия, Н				Момент затяжки, Нм			
		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM
40-25-..	40	438	385	350	680	455	315	368	664	25	263	245	298	466	315	210	245	451
50-32-..	50	578	525	473	912	490	350	403	724	32	315	298	368	568	385	263	298	553
65-50-..	65	735	648	595	1146	525	385	420	775	50	525	473	578	912	490	350	403	724
65-40-..	65	735	648	595	1146	525	385	420	775	40	385	350	438	680	455	315	368	664
80-65-..	80	875	788	718	1379	560	403	455	826	65	648	595	735	1146	525	385	420	775
80-50-..	80	875	788	718	1379	560	403	455	826	50	525	473	578	912	490	350	403	724
100-80-..	100	1173	1050	945	1836	613	438	508	908	80	788	718	875	1379	560	403	455	826
100-65-..	100	1173	1050	945	1836	613	438	508	908	65	648	595	735	1146	525	385	420	775
125-80-..	125	1383	1243	1120	2170	735	525	665	1122	80	788	718	875	1379	560	403	455	826
125-100-..	125	1383	1243	1120	2170	735	525	665	1122	100	1050	945	1173	1836	613	438	508	908
150-125-..	150	1750	1575	1418	2748	875	613	718	1287	125	1243	1120	1383	2170	735	525	665	1122
200-150-..	200	2345	2100	1890	3672	1138	805	928	1674	150	1575	1418	1750	2748	875	613	718	1287
250-200-..	250	3340	2980	2700	5227	1780	1260	1460	2624	200	2100	1890	2345	3672	1138	805	928	1674
300-250-..	300	4000	3580	3220	6260	2420	1720	1980	3569	250	2980	2700	3340	5227	1780	1260	1460	2624

Коды материалов DN, RN, RR


Модель	Всасывающий порт									Нагнетательный порт								
	DN, mm	Усилия, Н				Момент затяжки, Нм				DN, mm	Усилия, Н				Момент затяжки, Нм			
		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM		Fx	Fy	Fz	ΣF	Mx	My	Mz	ΣM
40-25-...	40	875	770	700	1360	910	630	735	1329	25	525	490	595	933	630	420	490	902
50-32-...	50	1155	1050	945	1825	980	700	805	1449	32	630	595	735	1136	770	525	595	1106

65-50-..	65	1470	1295	1190	2292	1050	770	840	1550	50	1050	945	1155	1825	980	700	805	1449
65-40-..	65	1470	1295	1190	2292	1050	770	840	1550	40	770	700	875	1360	910	630	735	1329
80-65-..	80	1750	1575	1435	2757	1120	805	910	1652	65	1295	1190	1470	2292	1050	770	840	1550
80-50-..	80	1750	1575	1435	2757	1120	805	910	1652	50	1050	945	1155	1825	980	700	805	1449
100-80-..	100	2345	2100	1890	3672	1225	875	1015	1816	80	1575	1435	1750	2757	1120	805	910	1652
100-65-..	100	2345	2100	1890	3672	1225	875	1015	1816	65	1295	1190	1470	2292	1050	770	840	1550
125-80-..	125	2765	2485	2240	4340	1470	1050	1330	2243	80	1575	1435	1750	2757	1120	805	910	1652
125-100-..	125	2765	2485	2240	4340	1470	1050	1330	2243	100	2100	1890	2345	3672	1225	875	1015	1816
150-125-..	150	3500	3150	2835	5496	1750	1225	1435	2573	125	2485	2240	2765	4340	1470	1050	1330	2243
200-150-..	200	4690	4200	3780	7343	2275	1610	1855	3348	150	3150	2835	3500	5496	1750	1225	1435	2573
250-200-..	250	5845	5215	4725	9148	3115	2205	2555	4593	200	4200	3780	4690	7343	2275	1610	1855	3348
300-250-..	300	7000	6265	5635	10955	4235	3010	3465	6245	250	5215	4725	5845	9148	3115	2205	2555	4593

4.3.4 Вспомогательные соединения

ПРИМЕЧАНИЕ.

Неиспользуемые или неправильно используемые соединения могут стать причиной сбоя в работе агрегата и его повреждения.



1. Всасывающий порт
2. Нагнетательный порт
3. Рециркуляционное выпускное отверстие G 1/4" (опциональное)
4. Отверстие давления всасывания G 1/4"
5. Отверстие давления нагнетания G 1/4"
6. Отверстие для дренажа G 1/2"

4.4 Торцовые уплотнения и вспомогательные системы

1. Найдите тип уплотнения, прочитав третью и вторую от конца буквы идентификационного кода.
2. Следуйте инструкциям и стандартам API PLAN, указанным в таблице для этого типа.

Назначение	Тип уплотнения	Стандарт API PLAN	Инструкции
S0	Одинарное торцовое уплотнение — несбалансированное — без уплотнения вала	1, 11	Торцовое уплотнение, не требующее обслуживания

4.5 Электрическое подключение

4.5.1 Меры предосторожности

Меры по электрозащите



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Выполняйте электрические соединения в соответствии с требованиями стандарта IEC 60079-14.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Используйте только двигатели с сертификатом взрывобезопасности для применения в зоне 1 и зоне 2.



ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током

Перед началом работы убедитесь, что подача электропитания отключена и заблокирована, а также предусмотрены меры по недопущению непреднамеренного повторного запуска агрегата, панели управления и вспомогательного контура управления.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Используйте только динамически сбалансированные двигатели со шпонкой половинной высоты (полушпонкой) на конце вала (EN 60034-14) и нормальным значением вибрации (N).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Используйте только однофазные или трехфазные электродвигатели, характеристики и мощность которых соответствуют требованиям местных законов, правил и стандартов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Напряжение сети и частота должны соответствовать техническим условиям на паспортных табличках.

Заземление



ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током или взрыва из-за статического заряда

Перед выполнением каких-либо электрических подключений обязательно подсоедините внешний защитный проводник (заземление) к клемме заземления.




ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током

Установите надлежащие системы защиты от косвенного прикосновения для обеспечения защиты от смертельного поражения электрическим током.

4.5.2 Рекомендации по выполнению электрических подключений

1. Убедитесь, что электрические проводники защищены от:
 - высокой температуры
 - вибрации
 - столкновений;
 - жидкостей.
2. Убедитесь, что линия электроснабжения оборудована:
 - устройством защиты от короткого замыкания надлежащего размера

4.5.3 Подсоединение двигателя



1. Откройте крышку клеммной коробки.
2. Введите кабель питания в кабельную втулку.
3. Снимите изоляцию с проводов.
4. Убедитесь, что внешний защитный проводник (заземление) длиннее, чем фазовые проводники.
5. См. электромонтажные схемы на рисунке или внутри крышки, вставьте жилы проводников в соответствующие отверстия и затяните гайки или винты.
6. Затяните кабельную втулку.
7. Закройте крышку и затяните винты.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вышеуказанная таблица приведена в качестве неисчерпывающего примера. Всегда сверяйтесь с руководством по двигателю.

4.5.4 Защита от перегрузки



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Всегда используйте защиту двигателя, утвержденную для защиты взрывобезопасного двигателя.

1. Установите подходящую защиту двигателя на панели управления с кривой D в соответствии со значением тока, указанным на паспортной табличке.
2. Откалибруйте защиту двигателя в зависимости от особенностей его эксплуатации:
 - При полной нагрузке учитывайте номинальный ток, указанный на паспортной табличке.
 - при частичной нагрузке учитывайте рабочий ток, определяемый токоизмерительными клещами.

4.5.5 Работа с частотным преобразователем (VSD)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если требуется применение с переменной скоростью работы, обратитесь к инструкциям и каталогам изготовителей электродвигателей и частотных преобразователей.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Убедитесь, что частотный преобразователь пригоден для работы в потенциально взрывоопасных средах.



ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасная атмосфера

Убедитесь, что электродвигатель пригоден для работы в потенциально взрывоопасных средах при подключении к частотному преобразователю.

- Преобразователь обеспечивает изоляцию двигателя в условиях большей нагрузки, определяемой длиной соединительного кабеля: соблюдайте требования производителя частотного преобразователя
- Для задач, требующих бесшумной работы, установите выходной фильтр между двигателем и преобразователем. Использование синусоидального фильтра может способствовать еще более значительному снижению уровня шума
- Подшипники двигателей размером 315 S/M и выше подвергаются опасности негативного воздействия тока: используйте подшипники с электрической изоляцией
- Монтажные условия должны обеспечивать защиту от пиков напряжения между клеммами и (или) скорость нарастания напряжения dV/dt в соответствии с таблицей:

Типоразмер двигателя	Пик напряжения, В	dV/dt , В/мкс
до 90R (500 В)	< 650	< 2200
от 90R до 180R	< 1400	< 4600
более 180R	< 1600	< 5200

В других случаях используйте двигатель с усиленной изоляцией (доступен по заказу) и синусоидальным фильтром.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вышеуказанная таблица приведена в качестве неисчерпывающего примера. Всегда сверяйтесь с руководством по двигателю.

5 Эксплуатация

5.1 Меры предосторожности

До начала работы обязательно полностью прочтите и усвойте инструкции по технике безопасности, приведенные в Введение и техника безопасности на стр. 5 и в Монтаж на стр. 19.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запуск и первый сеанс эксплуатации должен выполнять технический специалист, который обладает необходимой технической и профессиональной квалификацией, описанной в действующих нормах и правилах.



ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током

Перед началом работы убедитесь, что подача электропитания отключена и заблокирована, а также предусмотрены меры по недопущению непреднамеренного повторного запуска агрегата, панели управления и вспомогательного контура управления.



ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током

Если агрегат подключен к частотному преобразователю, отключите сетевое электроснабжение и выждите не менее 10 минут для рассеивания остаточного тока.



ОПАСНОСТЬ: Взрыв из-за перегрева

Необходимо соблюдать эксплуатационные ограничения по давлению, температуре, скорости и перекачиваемым жидкостям.



ОПАСНОСТЬ: Взрыв

Перед запуском агрегат необходимо заполнить и надлежащим образом удалить из него воздух.

Запрещается эксплуатировать агрегат всухую, без предварительного заполнения, а также с расходом ниже номинального.



ОПАСНОСТЬ: разлив горячей и (или) токсичной жидкости

Запрещается эксплуатировать агрегат с закрытыми двухпозиционными клапанами со стороны всасывания и нагнетания. Если агрегат должен проработать дольше нескольких секунд с закрытым нагнетательным клапаном или расходом ниже минимального, установите обводный контур.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда используйте подходящие инструменты для работы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность травмирования

Убедитесь, что на соединении установлены все необходимые защитные устройства: опасность получения физической травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током
Убедитесь, что агрегат правильно подключен к сети электропитания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность
Обратите внимание, что агрегат вырабатывает большое количество тепла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Запрещается размещать легковоспламеняющиеся материалы вблизи от агрегата.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Убедитесь, что вал свободно вращается.

ПРИМЕЧАНИЕ.
максимальное давление агрегата на выпуске, со стороны нагнетания, определяемое давлением, доступным на стороне всасывания, не должно превышать максимальное давление (PN).

5.2 Проверка направления вращения

Подготовка агрегата



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: повышение температуры вследствие контакта вращающихся и неподвижных компонентов
Категорически запрещено запускать агрегат всухую для проверки направления вращения.

1. Убедитесь, что все операции, описанные в предыдущих разделах, выполнены правильно.
2. Заполните и продуйте агрегат и всасывающую трубу.
3. Перекройте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания почти полностью.
4. Откройте двухпозиционный клапан на стороне всасывания полностью.

Проверка направления вращения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **Ослабление крепления деталей насоса и повреждение насоса из-за неправильного направления вращения насоса и двигателя**
Обращайте внимание на стрелку, указывающую направление вращения насоса. Проверить направление вращения. В случае неправильного направления вращения поменяйте местами 2 фазы электрического соединения.

1. Найдите стрелку на переходнике, муфте или крышке, чтобы определить правильное направление вращения двигателя.
2. Запустите агрегат.
3. Проверьте направление вращения через крышку двигателя.
4. Остановите агрегат.
5. В случае неправильного направления вращения:
 - Обесточьте устройство
 - Поменяйте местами два из трех проводов шнура электропитания.
6. Снова проверьте направление вращения.

5.3 Запуск



ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва из-за чрезмерной температуры

Не оставляйте закрытым двухпозиционный клапан на стороне нагнетания, чтобы прерывать поток насоса, более чем на 5 секунд. Если агрегат должен проработать с закрытым нагнетательным клапаном или расходом ниже минимального дольше, следует установить обводный контур, который должен либо быть всегда включен, либо управляться клапаном минимального расхода во избежание перегрева жидкости в насосе.

Проверки перед запуском агрегата

Выполняйте проверки после следующих событий:

- первый монтаж;
- внеплановое техническое обслуживание;
- период бездействия.

Проверьте:

- механический монтаж;
- электрический монтаж;
- направление вращения двигателя;
- что агрегат залит требуемой жидкостью и продут;
- что все требуемые вспомогательные соединения и торцовые уплотнения установлены;
- наличие и уровень смазочного масла.

Запуск

1. Перекройте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания почти полностью.
2. Откройте двухпозиционный клапан на стороне всасывания полностью.
3. Запустите агрегат.
4. Когда двигатель достигнет полного числа оборотов, постепенно открывайте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания и регулируйте его до достижения рабочей точки.
5. Во время работы агрегата проверьте следующее:
 - отсутствие утечки жидкостей из агрегата и труб;
 - номинальное давление выше максимального давления, создаваемого агрегатом;
 - Потребление тока осуществляется в номинальных пределах.

Обратите внимание: автоматический перезапуск может выполняться только в том случае, если приняты меры к тому, чтобы насос оставался заполненным жидкостью во время остановки.

Эксплуатационные ограничения:

Мин./макс. расход:

Если в кривых эксплуатационных характеристик или листе данных не приведены другие данные, применяется следующее:

$Q_{\min} = 0,1 \times Q_{\text{ВЕР}}$ для кратковременной работы

$Q_{\min} = 0,3 \times Q_{\text{ВЕР}}$ для непрерывной работы

$Q_{\max} = 1,2 \times Q_{\text{ВЕР}}$ для непрерывной работы¹

$Q_{\text{ВЕР}}$ = расход в точке оптимального КПД

5.4 Остановка

1. Закройте двухпозиционный клапан на стороне нагнетания: Если нагнетающий трубопровод оснащен стопорным или обратным клапаном, двухпозиционный клапан можно оставить открытым.
2. Остановите агрегат.
3. Убедитесь, что двигатель остановился и не вращается в обратном направлении.
4. Постепенно откройте отсечной клапан и убедитесь, что двигатель остается неподвижным.

¹ При условии, что значение NPSH применения > (NPSH насоса + 0,5 м)

6 Техническое обслуживание

6.1 Меры предосторожности

До начала работы обязательно полностью прочтите и усвойте инструкции по технике безопасности, приведенные в Введение и техника безопасности на стр. 5.



ВНИМАНИЕ

Обслуживание должен выполнять технический специалист, который обладает необходимой технической и профессиональной квалификацией, описанной в действующих нормах и правилах.



ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва из-за ненадлежащего технического обслуживания
Обеспечьте регулярное техническое обслуживание агрегата.



ОПАСНОСТЬ: Взрыв из-за утечки горячей или токсичной жидкости из торцового уплотнения

Перекачивание абразивных жидкостей может привести к повышенному износу уплотнения. Поэтому в таком случае потребуется уменьшить интервалы технического обслуживания.



ОПАСНОСТЬ: Во время работ по обслуживанию могут образовываться искры

Всегда выполняйте работы по обслуживанию на взрывозащищенных насосах вдали от потенциально взрывоопасных атмосфер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.



ВНИМАНИЕ

Всегда используйте подходящие инструменты для работы.



ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током

Перед началом работы убедитесь, что подача электропитания отключена и заблокирована, а также предусмотрены меры по недопущению непреднамеренного повторного запуска агрегата, панели управления и вспомогательного контура управления.



ОПАСНОСТЬ: Опасность поражения электрическим током

Если агрегат подключен к частотному преобразователю, отключите сетевое электроснабжение и выждите не менее 10 минут для рассеивания остаточного тока.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: опасность раздавливания конечностей

Во время технического обслуживания и устранения неисправностей необходимо закрепить агрегат или его детали во избежание опрокидывания и падения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Если температура жидкостей чрезвычайно высокая или низкая, следует проявлять предельную осторожность, поскольку в таком случае существует повышенная опасность получения травм.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Убедитесь в том, что сливаемая жидкость не может стать причиной повреждений и травм.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Запрещается утилизировать смазочные жидкости и прочие опасные вещества в окружающей среде.

6.2 Периодическое техническое обслуживание



ОПАСНОСТЬ: Чрезмерная температура из-за трения

Регулярно проверяйте защиту муфты и другие защитные устройства вращающихся деталей на предмет деформации и достаточного зазора между ними и самими вращающимися деталями.



ВНИМАНИЕ Чрезмерная вибрация агрегата из-за механической неисправности или неправильного монтажа

Регулярно проверяйте вибрацию насоса и двигателя или установите систему контроля вибрации.



ОПАСНОСТЬ: Риск ожогов от горячих и токсичных жидкостей из-за ненадлежащего обслуживания уплотнения вала

Регулярно выполняйте обслуживание уплотнения вала.

Общая информация

Тип обслуживания	Назначение	Интервал
Проверка	Проверьте: - отсутствие нежелательных шумов или вибрации; - торцевое уплотнение; - отсутствие утечек жидкости из прокладок; - плотность затяжки винтов и болтов - Переходник двигателя - закупорка фильтра во всасывающей трубе; при необходимости очистите.	Ежедневно
Контроль	Проверьте температуру подшипников двигателя	Каждые 2 недели
	Проверьте работу устройства в режиме ожидания	
Проверка	Если агрегат подвергается износу под воздействием химических веществ или абразивных материалов, проверьте его состояние	Каждые 6 месяцев
	Проверьте клеммную колодку на наличие признаков перегрева и дуговых разрядов	Ежегодно
Очистка	Очистите охлаждающий вентилятор	
Дозаправка или замена	Дозаправьте или замените консистентную смазку подшипника двигателя (только для обслуживаемых подшипников)	Информация о типе смазки и о том, как часто ее необходимо добавлять или заменять, приводится на паспортной табличке и в инструкции к двигателю
Замена	Замените подшипники двигателя	Каждые 25 000 часов эксплуатации или каждые 5 года, когда будет достигнут один из двух пределов

Замена механического уплотнения

Если из торцевого уплотнения вытекает жидкость, то уплотнение повреждено и его следует заменить.


6.3 Долгие периоды бездействия

1. Перекройте двухпозиционный клапан на стороне всасывания.
2. Полностью опорожните агрегат.
3. Обеспечьте защиту агрегата от замерзания.
4. Прежде чем перезапустить агрегат, убедитесь, что вал вращается свободно, без механических помех.

6.4 Заказ запасных частей

На веб-сайте www.lowara.com/spark можно найти запасные части по коду изделия. Для получения более подробной технической информации обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору.

6.5 Моменты затяжки



Агрегатированный насос с крышкой корпуса на болтах

Номер позиции	Размер болтов	Момент затяжки Нм (фунт силы-дюйм)	Инструмент
901,12	M6	4 (35)	Стандартный гаечный ключ
901,13	M12	45 (400)	
903,01	G1/2	60 (530)	
903,02, 04, 06, 07	G1/4	15 (130)	
904,08, 09	M8	15 (130)	Торцевой гаечный ключ
	M10	30 (270)	
914,13	M12	45 (400)	Стандартный гаечный ключ
920,01	M12x1,5	50 (440)	Моментный ключ
	M16x1,5	80 (710)	
	M20x1,5	120 (1060)	
	M24x2,0	170 (1500)	

922,02	M16X1.5	80 (710)	Моментный ключ
	M20X1.5	100 (900)	
	M24X2	130 (1150)	
	M30X2	180 (1600)	
	M36X2	220 (1950)	

7 Устранение неисправностей

7.1 Меры предосторожности

До начала работы необходимо внимательно ознакомиться с полным текстом инструкций по технике безопасности в разделе Введение и техника безопасности на стр. 5, Эксплуатация на стр. 27 и Техническое обслуживание на стр. 30.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Обслуживание должен выполнять технический специалист, который обладает необходимой технической и профессиональной квалификацией, описанной в действующих нормах и правилах.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В случае если неисправность невозможно устранить или она не описана в инструкции, обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору.

7.2 Агрегат не запускается

Причина	Решение
Прекращение подачи электроэнергии.	Восстановите электроснабжение
Сработала тепловая защита двигателя от перегрузки	Сбросьте тепловую защиту от перегрузки с помощью панели управления или на агрегате
Сработало защитное устройство, обнаруживающее отсутствие жидкости	- Проверьте уровень жидкости в баке и/или - Отрегулируйте устройство. Если проблема не устранится, замените устройство
Неисправность панели управления	Проверьте панель управления и отремонтируйте или замените ее
Агрегат неисправен	Обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору

7.3 Сработало устройство дифференциальной защиты

Причина	Решение
Протекание двигателя	Проверьте двигатель и отремонтируйте или замените его
Дифференциальный автомат неподходящего типа или неисправен	Проверьте тип дифференциального автомата и/или замените его

7.4 Работа агрегата сопровождается излишним шумом и вибрацией

Причина	Решение
Кавитация	Увеличьте допустимый кавитационный запас системы ²
Ненадлежащее крепление к основанию	Проверьте крепление к основанию
Резонансная вибрация установки	Проверьте правильность выполнения монтажа
Виброгасящее соединение в системе трубопроводов является неподходящим или отсутствует	Проверьте и/или установите виброгасящее соединение
Инородные тела в агрегате	Извлеките инородные тела
Подшипники двигателя изношены или неисправны	Замените подшипники двигателя
Агрегат механически заклинен	Обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору

² Допускаемый кавитационный запас

7.5 Срабатывание защиты от тепловой перегрузки или плавких предохранителей

При запуске агрегата срабатывает защита от тепловой перегрузки двигателя или предохранители.

Причина	Решение
Значение калибровки слишком низкое по сравнению с номинальным током двигателя	Выполните повторную калибровку
Отсутствие фазы электропитания	Проверьте подачу питания и восстановите фазу
Ненадлежащие и (или) неисправные соединения тепловой защиты от перегрузки	Затяните или замените хомуты и клеммы
Ненадлежащие и (или) неправильные и (или) неисправные (звезда-треугольник) соединения в клеммной колодке двигателя	Затяните или замените хомуты и клеммы
Неисправность (катушки) двигателя	Проверьте двигатель и отремонтируйте или замените его
Агрегат механически заклинен	Проверьте и отремонтируйте электрический насос
Неисправность обратного клапана	Замена обратного клапана
Проверьте донный обратный клапан	Замените донный обратный клапан

7.6 Срабатывает защита от тепловой перегрузки

Тепловая защита двигателя срабатывает периодически или после того, как агрегат проработал несколько минут.

Причина	Решение
Значение калибровки слишком низкое по сравнению с номинальным током двигателя	Выполните повторную калибровку
Входное напряжение вне номинальных пределов	Обеспечьте подачу правильного напряжения
Несимметричное напряжение питания	Убедитесь в симметричности напряжения в трех фазах
Неправильная рабочая точка, расход выше допустимых пределов	Восстановить расход, чтобы он был в допустимых пределах
Жидкость слишком вязкая	Проверьте жидкость
Слишком высокая температура в помещении	Уменьшите температуру
Агрегат неисправен	Обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору

7.7 Двигатель чрезмерно перегревается

Причина	Решение
Слишком высокая температура в помещении	Уменьшите температуру
Вентилятор охлаждения двигателя поврежден	Замените охлаждающий вентилятор
Слишком много запусков	См. раздел 7.10
Неправильная калибровка частотного преобразователя (если есть)	См. руководство по эксплуатации частотного преобразователя

7.8 Работа гидравлической системы неэффективна или не выполняется

Причина	Решение
Трехфазный двигатель вращается в неправильном направлении	Проверьте направление вращения и при необходимости измените его
Неправильное заполнение (во всасывающей трубе или агрегате присутствуют пузырьки воздуха)	Повторите операцию заполнения
Кавитация	Увеличьте допустимый кавитационный запас системы ³
Обратный клапан закупорен или частично засорен	Замена обратного клапана
Отверстие напорной трубы сужено	Устраните причину сужения
Трубопровод и/или агрегат засорены	Устраните засорение

³ Допускаемый кавитационный запас

7.9 После выключения агрегат возвращается в обратном направлении

Причина	Решение
Неисправность обратного клапана	Замена обратного клапана
Проверьте донный обратный клапан	Замените донный обратный клапан

7.10 Агрегат запускается и останавливается слишком часто

Агрегат с устройством автоматического запуска и останова слишком часто запускается и останавливается.

Причина	Решение
Неправильное заполнение (во всасывающей трубе или агрегате присутствуют пузырьки воздуха)	Повторите операцию заполнения
Обратный клапан заблокирован в закрытом или частично закрытом положении	Замена обратного клапана
Донный клапан заблокирован в закрытом или частично закрытом положении	Замените донный обратный клапан
Пускатель настроен неправильно или неисправен	Отрегулируйте или замените пускатель
Компенсационный сосуд - отсутствие предварительного заряда или - недостаточно большой размер или - не установлен	- Расширительный сосуд следует предварительно зарядить или - заменить на другой надлежащий расширительный сосуд или - Установите расширительный сосуд
Размер агрегата больше, чем требуется	Обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору

7.11 Агрегат не останавливается

Агрегат с устройством автоматического запуска и останова не останавливается.

Причина	Решение
Необходимый расход превышает ожидаемое значение	Уменьшите необходимый расход
Утечка в напорной трубе	Устраните утечки
Трехфазный двигатель вращается в неправильном направлении	Проверьте направление вращения и при необходимости измените его
Трубы, клапаны или фильтр засорены	Удалите загрязнения
Пускатель настроен неправильно или неисправен	Отрегулируйте или замените пускатель
Агрегат работает, но расход очень маленький или отсутствует	См. раздел 7.8

7.12 Утечка в месте торцового уплотнения агрегата

Причина	Решение
Причина повреждения уплотнения: - износ; - резкий перепад температур; - химическая несовместимость; - другая.	Замените уплотнение и выполните проверку, чтобы определить причину повреждения. Обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору

7.13 Частотный преобразователь находится в режиме ошибки или выключен

Частотный преобразователь (при наличии) находится в режиме ошибки или выключен

Причина	Решение
См. руководство по эксплуатации частотного преобразователя	См. руководство по эксплуатации частотного преобразователя

8 Техническая информация

8.1 Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

От -20 до 50°C (от -4 до 122°F), если иное не указано на паспортных табличках насоса и электродвигателя.

Относительная влажность воздуха

< 50% при 40°C (104°F), если иное не указано в инструкциях к насосу и электродвигателю.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если влажность превышает указанные предельные значения, обратитесь в компанию Xylem или к уполномоченному дистрибьютору.

Высота над уровнем море

< 1000 м (3280 футов) над уровнем моря.

ВНИМАНИЕ Опасность перегрева двигателя

Если агрегат подвергается воздействию более высоких температур или устанавливается на большей высоте над уровнем моря, чем указано, обратитесь к инструкциям и каталогам изготовителя двигателя, чтобы уменьшить выходную мощность двигателя, или замените двигатель на более мощную модель.

Высота над уровнем моря, м (фт.)	Коэффициент понижения мощности
1000–1500 (3300–4900)	0,97
1500–2000 (4900–6600)	0,95

8.2 Температура перекачиваемой жидкости

В таблице приведены допустимые значения температуры жидкости в соответствии с материалом стандартного несбалансированного уплотнения с эластомерным сильфонным уплотнением.


Материал уплотнения	Минимальная и максимальная температура, °C (°F)	
	Температурный класс T5	Температурный класс T4 или T3
BQ7EGG	-25...+85 (-13...+185)	-25...+120 (-13...+248)
BQ7VGG	-20...+85 (-4...+185)	-20...+90 (-4...+194)
Q7Q7EGG	-25...+85 (-13...+185)	-25...+120 (-13...+248)
Q7Q7VGG	-20...+85 (-4...+185)	-20...+90 (-4...+194)

Примечание. Значения температуры опциональных уплотнений см. на паспортной табличке.


8.3 Максимальное рабочее давление

На диаграмме показаны допустимые пределы давления и температуры перекачиваемой жидкости для материалов агрегата в зависимости от типа фланца.

EN 1092



ASME B16.5



8.4 Электрические характеристики

См. паспортную табличку двигателя.

Допуски по напряжению питания

Частота, Гц	Фаза ~	Число проводников + заземление	UN, V ± %
50	1	2+1	220÷240 ± 6
	3	3+1	230/400 ± 10, 400/690 ± 10
60	1	2+1	220÷230 ± 6
	3	3+1	220/380 ± 5, 380/660 ± 10

8.5 Максимальное количество пусков в час

Мощность, кВт	Пуски/ч
0,75—3	60
4—7,5	40
11—22	25
30—37	16
45—75	8
90	4

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вышеуказанная таблица приведена в качестве неисчерпывающего примера. Всегда сверяйтесь с руководством по двигателю.

8.6 Звуковое давление

Измерено под открытым небом на расстоянии одного метра от агрегата во время работы без нагрузки.

L_{pA} дБ ± 3

Мощность, кВт	При оборотах насоса, мин ⁻¹			Насос со стандартным двигателем, при оборотах мин ⁻¹		
	2 950	1 450	950	2 950	1 450	950
0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
18,5	< 70	< 70	< 70	70,1	< 70	< 70
22	< 70	< 70	< 70	70,6	< 70	< 70
30	< 70	< 70	< 70	71,8	< 70	< 70
37	70,5	< 70	< 70	73,8	73,4	70,1
45	71,5	70,5	70,0	74,8	71,6	71,2
55	72,4	71,4	—	76,9	72,7	—
75	73,8	72,9	—	78,7	74,1	—
90	74,8	73,8	—	79,7	74,8	—

8.7 Данные о конструкции и техническом обслуживании

Модель	Диаметр отверстий, мм (дюймы)		Диаметр вала, мм (дюймы)	Торцовое уплотнение, мм (дюймы)
	Всасывание	Выпуск		
40-25-160, 40-25-200	40 (1 1/2)	25 (1)	24 (0,94)	33 (1,30)
40-25-250	40 (1 1/2)	25 (1)	32 (1,26)	43 (1,69)
50-32-160, 50-32-200	50 (2)	32 (1 1/4)	24 (0,94)	33 (1,30)
50-32-250	50 (2)	32 (1 1/4)	32 (1,26)	43 (1,69)
65-50-160	65 (2 1/2)	50 (2)	24 (0,94)	33 (1,30)
65-40-200	65 (2 1/2)	40 (1 1/2)	24 (0,94)	33 (1,30)
65-40-250	65 (2 1/2)	40 (1 1/2)	32 (1,26)	43 (1,69)
65-40-315	65 (2 1/2)	40 (1 1/2)	32 (1,26)	43 (1,69)
80-65-125, 80-65-160	80 (3)	65 (2 1/2)	24 (0,94)	33 (1,30)
80-50-200	80 (3)	50 (2)	24 (0,94)	33 (1,30)
80-50-250, 80-50-315	80 (3)	50 (2)	32 (1,26)	43 (1,69)
100-80-125	100 (4)	80 (3)	24 (0,94)	33 (1,30)
100-80-160	100 (4)	80 (3)	32 (1,26)	43 (1,69)
100-65-200, 100-65-250	100 (4)	65 (2 1/2)	32 (1,26)	43 (1,69)

100-65-315	100 (4)	65 (2 1/2)	42 (1,65)	53 (2,09)
125-80-160, 125-80-200, 125-80-250	125 (5)	80 (3)	32 (1,26)	43 (1,69)
125-80-315, 125-80-400	125 (5)	80 (3)	42 (1,65)	53 (2,09)
125-100-160, 125-100-200	125 (5)	100 (4)	32 (1,26)	43 (1,69)
125-100-250, 125-100-315, 125-100-400	125 (5)	100 (4)	42 (1,65)	53 (2,09)
150-125-200, 150-125-250, 150-125-315, 150-125-400	150 (6)	125 (5)	42 (1,65)	53 (2,09)
200-150-200, 200-150-250	200 (8)	150 (6)	42 (1,65)	53 (2,09)
200-150-315, 200-150-400	200 (8)	150 (6)	48 (1,89)	65 (2,56)
250-200-250, 250-200-315	250 (10)	200 (8)	48 (1,89)	65 (2,56)
300-250-315	300 (12)	250 (10)	48 (1,89)	65 (2,56)


8.8 Чертежи в разрезе и список компонентов

8.8.1 Чертежи

Чтобы найти чертеж, соответствующий вашей модели, укажите тип торцового уплотнения, см. п. Маркировка на стр. 16.


S0 с крышкой корпуса на зажимах

Несбалансированное одинарное торцовое уплотнение, крышка корпуса на зажимах и адаптер двигателя из 2 деталей



S0 с крышкой корпуса на болтах

Несбалансированное одинарное торцовое уплотнение, крышка корпуса на болтах и адаптер двигателя из 1 детали



XIPS_M0009_A_sc.ai

8.8.2 Список компонентов

Код	Описание
102,01	Корпус насоса
161,01	Крышка корпуса
210,10	Промежуточный вал
230,01	Рабочее колесо
341,01	Адаптер двигателя
341,02	Адаптер размера двигателя
400,01	Уплотнение
411,01	Уплотнение
411,02	Уплотнение
411,03	Уплотнение
411,04	Уплотнение
411,05	Уплотнение
411,06	Уплотнение
411,07	Уплотнение
412,01	Уплотнительное кольцо
433,01	Торцовое уплотнение, несбалансированное
502,01	Износное кольцо
502,02	Износное кольцо
504,01	Распорное кольцо
554,01	шайба
554,02	шайба
554,09	шайба
554,13	шайба
561,01	Штифт
681,01	Защитный кожух
800,00	Двигатель
900,01	Проушина
901,12	Винт с шестигранной головкой
901,13	Винт с шестигранной головкой
901,14	Винт с шестигранной головкой
902,01	Шпилька
902,02	Шпилька
902,09	Шпилька
902,14	Шпилька
903,01	пробка
903,02	пробка
903,03	пробка
903,04	пробка
903,05	пробка
903,06	пробка
903,07	пробка
904,07	Установочный винт
904,08	Установочный винт
904,09	Установочный винт
914,13	Винт с внутренним шестигранником

920,01	Шестигранная гайка
920,02	Шестигранная гайка
920,09	Шестигранная гайка
920,14	Шестигранная гайка
922,01	Гайка рабочего колеса
940,01	Шпонка

9 Утилизация

9.1 Меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Агрегат необходимо утилизировать с помощью уполномоченных компаний, которые специализируются на идентификации различных типов материалов (сталь, медь, пластик и т. д.).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается утилизировать смазочные жидкости и прочие опасные вещества в окружающей среде.

10 Заявления

См. конкретное заявление о маркировке, приведенное на изделии.

10.1 Заявление о соответствии нормам ЕС (перевод)

Компания Xylem Service Italia S.r.l., головной офис которой расположен по адресу Via Vittorio Lombardi 14 — 36075 Montecchio Maggiore VI — Italy (Италия), настоящим заявляет, что изделие

Электрическая насосная установка (см. этикетку на первой странице)

удовлетворяет требованиям соответствующих положений следующих европейских директив

- Директива по механическому оборудованию 2006/42/ЕС и последующие поправки (ПРИЛОЖЕНИЕ II — физическое или юридическое лицо, уполномоченное составить технический паспорт: Xylem Service Austria GmbH — Ernst Vogel-Strasse 2 — 2000 Stockerau — Austria (Австрия))
- Директива по экодизайну 2009/125/ЕС с последующими изменениями, регламент (ЕУ) 2019/1781 с последующими изменениями [электродвигатель, 3 ~, 50 или 60 или 50/60 Гц при маркировке IE2 ($PN \geq 0,12$ и $< 0,75$ кВт) или IE3 ($PN \geq 0,75$ и $\leq 1\,000$ кВт)], регламент (ЕУ) № 547/2012 с последующими изменениями (водяные насосы, при маркировке MEI).

и технических стандартов

- EN ISO 12100:2010, EN 809:1998+A1:2009, EN ISO 14120:2015, EN 60204-1:2018.
- EN 60034-30:2009, EN 60034-2-1:2007, EN 60034-30-1:2014, EN 60034-2-1:2014.

Montecchio Maggiore, 17.02.2022

Marco Ferretti

Председатель совета директоров

ред. 00



10.2 Декларация о соответствии нормам ЕС (№ 67)

1. ATEX — модель изделия / изделие: IXP..A.. (см. этикетку на первой странице)
EMC — модель аппарата/изделия: см. этикетку на первой странице
RoHS — Уникальное обозначение в Европейской экономической зоне: IXP..A..
2. Название и адрес производителя:
Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36075 Montecchio Maggiore VI
Italy
3. Настоящая декларация о соответствии выпущена под единоличную ответственность производителя.
4. Объект подтверждения соответствия:

ATEX	Насос:  II2G Ex h IIC T5...T3 Gb -20°C ≤ Tamb ≤ +40...50°C см. паспортную табличку насоса ATEX Электродвигатель: ...T6...T3... см. паспортную табличку (-и) двигателя
EMC, RoHS	Электрический насосный агрегат (см. паспортную табличку изделия).
5. Объект вышеизложенной декларации находится в соответствии с соответствующим гармонизированным стандартом Европейского Союза:
 - Директива 2014/34/EU от 26 февраля 2014 г. с последующими изменениями (оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах).
 - Директива 2014/30/EU от 26 февраля 2014 г. с последующими изменениями (электромагнитная совместимость).

- Директива 2011/65/EU от 8 июня 2011 г. с последующими изменениями, включая директиву (EU) 2015/863 (ограничение использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании).
- 6. . Ссылки на использованные соответствующие гармонизированные стандарты или другие технические условия, в отношении которых декларируется соответствие:
 - Насос: EN 1127-1:2019, EN 15198: 2007, EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016.
 - Двигатель: см. декларацию о соответствии изготовителя электродвигателя, входящую в комплект поставки
 - См. декларацию о соответствии изготовителя электродвигателя, входящую в комплект поставки
 - EN IEC 63000:2018.
- 7. Нотифицированный орган:

ATEX	Насос: техническая документация (паспорт с именем IXP ATEX ред. 0 от 18.01.2022) депонирована в Intertek Italia S.p.A. (NB 2575). Двигатель: см. декларацию о соответствии изготовителя электродвигателя, входящую в комплект поставки.
------	--
- 8. Дополнительная информация:

ATEX	применяются следующие специальные условия использования. — Перед эксплуатацией оборудование должно быть надлежащим образом заземлено. — Ответственность за предотвращение работы оборудования всухую лежит на пользователе. Любая используемая для этого система управления должна отвечать соответствующим требованиям стандарта EN 80079-37. — Оборудование можно эксплуатировать только в том случае, когда оно заполнено перекачиваемой жидкостью. — Перекачиваемая жидкость должна иметь электропроводность > 1 000 пСм/м (CLC/TR 60079-32-1:2018). — Максимальная температура перекачиваемой жидкости: см. пп. 1.4.1 и 8.2 этого руководства.
RoHS	приложение III — варианты применения, являющиеся исключениями из ограничений: свинец, используемый в качестве связующего элемента в стальных, алюминиевых, медных сплавах [6a), 6b), 6c)].

Подпись от имени и по поручению:
Xylem Service Italia S.r.l

Montecchio Maggiore, 17.02.2022

Marco Ferretti

Председатель совета директоров

ред. 00



Lowara — товарный знак корпорации Xylem Inc. или одной из ее дочерних компаний.

11 Гарантия

11.1 Информация

Информацию о гарантии см. в коммерческой документации.

Xylem |'zīləm|

- 1) The tissue in plants that brings water upward from the roots;
- 2) A leading global water technology company.

We're a global team unified in a common purpose: creating innovative solutions to meet our world's water needs. Developing new technologies that will improve the way water is used, conserved, and re-used in the future is central to our work. We move, treat, analyze, and return water to the environment, and we help people use water efficiently, in their homes, buildings, factories and farms. In more than 150 countries, we have strong, long-standing relationships with customers who know us for our powerful combination of leading product brands and applications expertise, backed by a legacy of innovation.

For more information on how Xylem can help you, go to www.xylem.com



Xylem Service Italia S.r.l.
Via Vittorio Lombardi 14
36075 - Montecchio Maggiore (VI) - Italy
xylem.com/lowara

Lowara is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.
© 2022 Xylem, Inc. Code 771073840RU rev.1 ed.12/2022